



Aplicar el sellador de bordes InnoviSeal TPO en todos los bordes cortados o expuestos de la membrana.

**BORDILLO DE DURMIENTE**

**CB-9**