



Aplicar el sellador de bordes Innoviseal TPO en todos los bordes cortados o expuestos de la membrana.

**ESQUINA EXTERIOR -
ESQUINA UNIVERSAL INNOVIFLASH**

CN-2