

Además de las indicaciones dadas aquí,
seguir todas las instrucciones y notas del
detalle DN-1 para instalar el desagüe.

Instalar los sujetadores y platos InnoviFast
adecuados a 12.0» del centro del desagüe,
con una separación de 12.0» en el centro.

Membrana TPO Innovi de IKO

Aislamiento IKO

Cubierta del tejado

Sellar todos los bordes
cortados utilizando el
sellador para bordes
TPO InnoviSeal.

Mín. Soldadura de 1.5"
(2.0" cuando se utiliza
la soldadora manual)

NOTAS:

1. Asegurar la membrana a 12" del drenaje en los cuatro lados, con los sujetadores espaciados a 12" en el centro y con tiras de 8" de membrana Innovi TPO selladas en todos los lados con sellador para bordes InnoviSeal TPO.
2. Como alternativa, instalar un parche de membrana TPO de 12" x 12" centrado en el drenaje y sellado en todos los lados con sellador para bordes TPO InnoviSeal, con sujetadores espaciados a 12" en el centro.

FIJACIÓN DE LA MEMBRANA EN EL DESAGÜE

DN-2