



NOTES:

1. La hauteur minimale du solin vertical doit être de 8,0 po au-dessus de la membrane du champ.
2. Les systèmes en adhérence totale nécessitent l'utilisation de l'adhésif pour membrane InnovIBond entre la membrane et l'isolant.
3. La terminaison n'est pas représentée sur ce dessin; utiliser la terminaison appropriée.
4. Appliquer le scellant d'étanchéité TPO InnovISeal sur tous les bords coupés ou exposés de la membrane.

SOLIN DE BASE AVEC FAÎNE

BA-3