



REMARQUES :

1. Tous les couvre-joints doivent être entièrement thermosoudés.
2. Les couvre-joints sont requis pour toutes les membranes de 60-mil et 80-mil, et ils sont recommandés pour les membranes de 45-mil.
3. Les couvre-joints formés à partir de solins TPO InnoviFlash non soutenus ou de restes de matériaux de coins universels TPO InnoviFlash doivent être d'au moins 4 po x 4 po avec des coins arrondis. Les couvre-joints fabriqués sur place ne sont pas acceptables pour les garanties de 25 ou 30 ans.

**COUVRE-JOINT AUX
INTERSECTIONS EN T**

SM-6