

1. MANTENER EL AISLAMIENTO DE LA CUBIERTA SUPERIOR A 1" DE TODOS LOS BORDES, LLENAR HASTA LA ALTURA DEL AISLAMIENTO DE LA CUBIERTA SUPERIOR A 1" DE TODOS LOS BORDES.
2. RELLENAR TODAS LAS ESTRÍAS PERPENDICULARES DE LA CUBIERTA DE ACERO A 30.48 CM (12") DE TODOS LOS BORDES, Y LAS DOS PRIMERAS ESTRÍAS PARALELAS.
3. RELLENAR TODOS LOS ESPACIOS EN BLANCO



Detalle Número: T-CS-2



COMERCIAL®
Especificque con confianza.