



REMARQUES :

1. La hauteur minimale du solin vertical doit être de 8,0 po au-dessus de la membrane du champ.
2. Les systèmes en adhérence totale nécessitent l'utilisation de l'adhésif pour membrane InnovîBond entre la membrane et l'isolant.
3. La terminaison n'est pas représentée sur ce dessin; utilisez la terminaison approuvée.
4. Appliquer le scellant d'étanchéité TPO InnovîSeal sur tous les bords coupés ou exposés de la membrane.

SOLIN DE BASE – FIXATION VERTICALE

BA-1



COMMERCIALE®

Spécifiez en toute Confiance.