



BOLETÍN INFORMATIVO RESIDENCIAL

SEPTIEMBRE, 1997
REV.: AGOSTO, 2012
MAYO, 2014

N.º R-19

UBICACIÓN DE LOS CLAVOS EN TEJAS DE TRES LENGÜETAS

Para la línea de tejas de asfalto de 3 lengüetas de IKO, las instrucciones de aplicación impresas en cada paquete indican que el clavo debe colocarse sobre la muesca y debajo de los sectores con sellador de la teja. Es la mejor ubicación ya que así se garantiza que la integridad del adhesivo sellador esté protegida en caso de que la teja inferior se levante con el viento, y también se garantiza que el clavo sujete el borde superior de la capa superior de la teja dos hileras más abajo. En algunos casos, debido a las pequeñas variaciones en la cantidad del sellador o el ancho de la gota del sellador, es posible que no haya suficiente lugar para colocar el clavo sobre la muesca y debajo del sellador. Si ocurriese esta situación, IKO recomienda que el clavo debe colocarse alineado a la gota del sellador, lo más cerca posible de la muesca, entre las gotas de sellador, donde sea más práctico. En todas las aplicaciones, es fundamental que la cabeza del clavo se coloque al ras de la superficie de la teja de modo que no sobresalga de la superficie granular. Si la cabeza del clavo sobresale de la superficie de la teja, levantará la teja superior y evitará el contacto requerido para que se adhiera correctamente el sellador.

Tenga en cuenta que esta variación permitida para la colocación de los clavos solo puede llevarse a cabo cuando no hay suficiente espacio entre la muesca y el sellador.

Para obtener más información sobre cualquier producto de IKO o los requisitos de aplicación, visite nuestro sitio web www.iko.com o comuníquese con nosotros al 1-888-766-2468 en Canadá o al 1-888-456-7663 en los Estados Unidos.