

DIRECTIVES POUR L'ENLÈVEMENT ET LE REMPLACEMENT DU BARDEAUX IKO À 3 PATTES

Il est recommandé d'enlever et de remplacer les échantillons de bardeaux qu'ils soient à pattes, droits, hexagonaux ou à motifs spéciaux en suivant les étapes suivantes.

ÉTAPE 1

Sélectionnez deux bardeaux représentant votre inquiétude. (Pour un problème de couleur, sélectionnez deux bardeaux de couleur pâle et deux bardeaux de couleur foncée)

ÉTAPE 2

Décollez les pattes dans la deuxième rangée audessus du bardeau échantillon. Soulevez les pattes et enlevez les clous ou attaches apparentes.

ÉTAPE 3

Décollez et soulevez les pattes dans la première rangée au-dessus du bardeau échantillon et enlevez les clous ou attaches apparentes.

ÉTAPE 4

Dégagez les pattes de l'échantillon de bardeau, ce qui peut maintenant être enlevé pour l'étiquetage et l'expédition.

ÉTAPE 5

Posez le nouveau bardeau à la place de l'échantillon enlevé et reclouez tel qu'illustré à la figure 4. Soulevez chaque patte et placez une pastille (environ 1 po de diamètre) de colle asphaltique sous le centre de chaque patte soulevée. Pressez chaque patte dans le ciment.

Clous ou attaches

Figure 1

Échantillon pris dans cette rangée.

Clous ou attaches

Figure 2

Échantillon pris dans cette rangée.

Figure 3

Clous ou attaches

Figure 4

NOUVEAU BARDEAU

ÉTAPE 6

Reclouez les deux rangées soulevées et placez une pastille (environ 1 po de diamètre) de colle asphaltique sous le centre de chaque patte soulevée. Pressez chaque patte dans le ciment.