SE RÉFÉRER À TOUTES LES NOTES SUR LE DÉTAIL CB-1.

Utiliser la terminaison appropriée (non représentée)

Bande de recouvrement TPO InnoviFlash 10 po, apprêtée en surface avec l'apprêt pour TPO ou l'apprêt TPO LVOC InnoviPrime

Barre d'attache InnoviFast

Fixation InnoviFast espacée de 12 po c.-à-c.

Installer une barre Innovifast aux solives

Membrane TPO Innovi de IKO

Appliquer le scellant d'étanchéité de bordure InnoviSeal TPO sur tous les bords coupés et exposés de la membrane.

Appropriate InnoviBond Membrane Adhesive

Isolant de IKO

Platelage de toit

Terminaison appropriée (couronnement par d'autres illustré)

Soudure de 1,5 po minimum (2 po en cas d'utilisation d'une soudeuse manuelle)

Plaque de joint ou barre d'attache InnoviFast, et une fixation InnoviFast approuvée, espacement maximal de 12 po (305 mm) c. à c.

48 po max. entre les rangées de fixation.

Adhésif pour membrane InnoviBond approprié

Barre d'attache InnoviFast, Fixation InnoviFast espacée de 12 po c.-à-c.

Métal de calibre 24 min. fixé aux solives structurelles (par d'autres)

Membrane TPO Innovi de IKO

Appliquer le scellant d'étanchéité TPO InnoviSeal sur tous les bords coupés et exposés de la membrane

Isolant de IKO

Platelage de toit

Soudure de 1,5 po minimum

FIXATION INTERMÉDIAIRE – PAROI NON STRUCTURELLE

CB-2

IKO COMMERCIAL
Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI TPO