



InnoviPrime^{MC}

Nettoyant pour membrane TPO (sans COV)

Utilisé pour le nettoyage de la saleté et des contaminants

Nettoyant pour membrane TPO InnoviPrime (sans COV) est excellent pour nettoyer la saleté et les contaminants des membranes TPO. Lorsqu'il est utilisé avec les membranes TPO, nettoyant pour membrane TPO InnoviPrime (sans COV) est à la fois un nettoyant et un apprêt.

Compatibilité du système

Nettoyant pour membrane TPO InnoviPrime (sans COV) est destiné à être utilisé avec les systèmes de toiture IKO, le produit est approuvé pour une utilisation avec une garantie Diamond Shield limitée, appropriée. Propriétaires de bâtiments, prescripteurs, les consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les spécifications du système IKO InnoviTPO à l'adresse suivante www.iko.com/comm/fr pour de plus amples informations sur l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

Stock #: 6100018

Taille : 3,7 L (1 gal U.S.)

Poids : 6,5 lb. (2,95 kg) / 1 gal U.S.

Pouvoir couvrant : 400 pi² / gallon
(9,82 m² / L)

Emballage: Quatre contenants de 1 gallon (U.S.) par boîte. 28 cartons par palette

Couleur : Translucide

Toutes les valeurs rapportées sont nominales.

- Utiliser avant de souder ou d'appliquer les rubans de recouvrement.
- Aucun applicateur spécial requis.
- Produit sans COV.

InnoviPrime^{MC}

Nettoyant pour membrane TPO (sans COV)

Installation

Appliquer le nettoyant pour membrane TPO InnoviPrime (sans COV) sur un chiffon propre en microfibres et enlever les contaminants en frottant. Nettoyant pour membrane TPO InnoviPrime (sans COV) doit être utilisé uniquement pour le nettoyage avec un chiffon imbibé ou un matériau similaire. Changez fréquemment de chiffon. Laisser sécher le nettoyant/apprêt pour membrane avant l'application du ruban adhésif ou de l'adhésif.

Précautions

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/une protection du visage/des vêtements de protection/une protection respiratoire/des chaussures de protection. EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si vous en portez et si c'est facile à faire. Continuer à rincer. En cas d'incendie : Utiliser un extincteur à poudre ABC pour l'éteindre. Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Garder au frais. Éliminer le contenu et/ou les contenants conformément aux réglementations sur les déchets dangereux ou sur les emballages et les déchets d'emballage respectivement. Tenir hors de portée des enfants.

Reportez-vous à la fiche de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser le Nettoyant pour membrane TPO InnoviPrime (sans COV).

Durée de conservation

12 mois lorsqu'il est conservé entre 60° F et 80° F (16° C et 27° C) dans des contenants non ouverts.

Stockage

Conserver dans un endroit sec et protégé des intempéries et des températures extrêmes. NE PAS CONSERVER À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL.

Propriétés physiques et caractéristiques

PROPRIÉTÉ	LES VALEURS TYPIQUES
Solides :	0%
Point d'éclair :	0° F/4° C TTC
Solvants :	Acétone
COV :	Sans COV

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.